

Rocky 9 DHCP 설정 정리

① dhcpd 상태 확인

```
systemctl status dhcpd
```

결과: Unit dhcpd.service could not be found. (설치 안됨)

② 설치 방법 (rpm 시도)

```
rpm -ivh
```

③ DHCP 서버 설치

```
dnf -y install dhcp - server
```

④ 설치 후 상태 확인

```
systemctl status dhcpd
```

⑤ 설치 확인 (패키지 조회)

```
rpm -qa | grep dhcp
```

⑥ 다시 한번 패키지 확인

```
rpm -qa | grep dhcp
```

⑦ DHCP 설정 디렉토리 이동

```
cd /etc/dhcp/
```

⑧ 파일 확인

```
ls
```

⑨ 기본 설정 파일 내용 확인

```
cat dhcpd.conf
```

⑩ 기존 설정 파일 백업

```
mv dhcpd.conf dhcpd.conf.bak
```

⑪ 백업 확인

```
ls
```

⑫ 예시 설정 파일 복사

```
cp /usr/share/doc/dhcp - server/dhcpd.conf.example dhcpd.conf
```

⑬ 다시 확인

```
ls
```

⑭ 설정 파일 편집

```
vim /etc/dhcp/dhcpd.conf
```

⑮ authoritative 주석 해제

```
#authoritative; → authoritative; 로 변경
```

(16) DHCP 설정 추가

```
subnet 10.1.1.0 netmask 255.255.255.0 {  
    range 10.1.1.10 10.1.1.254;  
    option routers 10.1.1.1;  
    option domain - name - servers 8.8.8.8;  
}
```

13. DHCP 리스 디렉토리 이동

```
cd /var/lib/dhcpd/
```

14. DHCP 임대 내역 확인

```
cat dhcpd.leases
```

15. DHCP 서비스 재시작

```
systemctl restart dhcpd
```